


# 取扱説明書 NLT2シリーズ CEFC

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
当説明書を良くお読み頂き正しくお使い下さい。

## ・NLT2シリーズ取付方法

器具取付けの際は下図参照の上、M4のボルトで緩まない様しっかりと取付けて下さい。



	A(mm)
NLT2-10	290
NLT2-20	510
NLT2-30	725
NLT2-40	940

## ・警告

- 1) 本製品の分解、修理は絶対避けて下さい。  
また電線を引っ張る、ネジを緩める等の行為は防水性を損なったり、故障の原因になりますので絶対に避けて下さい。
- 2) 本製品は電子機器であり、静電気に対して極めて敏感です。  
取扱いの際には十分な静電気、サージ対策を行ってお取扱い下さい。
- 3) 配線の際には電源がOFFになっていることを確認してから、標準品として付属している電線より配線を行って下さい。  
配線違いの無い様、直流電源はその電極であるプラス(+)とマイナス(-)を、交流電源はその電圧を十分に確認し配線を行って下さい。

## ・注意

- 1) LED素子には発光色のばらつきがあります。  
同一型式でも商品毎にわずかな差が出ますのでご了承願います。
- 2) 使用温度範囲(-10°C~40°C)は必ず守って下さい。
- 3) 振動、衝撃の多い場所での保管、使用は避けて下さい。
- 4) 発光面を直接見ると目に危険を及ぼす恐れがあります。  
人に照射したり覗き込まないようにして下さい。
- 5) 腐食性の高いウーラント液での環境で使用する場合は、腐食性をよく確かめ、製品が腐食し漏電等の問題が発生しないよう十分な対策をとってください。

# 日機株式会社

<http://www.nikki-tr.co.jp>

〒550-0003大阪市西区京町堀二丁目6-28

TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856